
### **TOSHIBA**











家庭用

東芝過熱水蒸気コンベクションレンジ 取扱説明書·料理集

形名 ER-D350

このたびは東芝過熱水蒸気コンベクションレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解し

お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 保証書を必ずお受け取りください。

まず

### **安全上のご注意**を必ず読む(6~12ページ)

お使いになる前に必ず守っていただきたいことを記載してあります。



初めに

### アースを取り付ける(8ページ)

「安全上のご注意」を読んで必ず取り付けてください。



次に

### **庫内のカラ焼き**をする(22ページ)

カラ焼きをして、庫内の油を焼き切ります。



続けて

### 赤外線センサーのご注意を読む(24~25ページ)

赤外線センサーでの食品検知を正しく行うために 守っていただきたいことが記載してあります。



さあ!

### 調理開始!(26~57ページ)

「調理のしかた」を読んで始めてください。



### オートパワーオフ(待機電力0)について

省エネルギーを目的に、使用していないとき自動的に電源が切れる機能です。

電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。

一度とびらを開けると電源が入ります。

表示部に待機画面が表示されている状態で5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切れます。 調理終了後にとびらを一度も開けなかったときなど、自動的に電源が切れない場合があります。

間注意」後にこびらて 及り開けながりたことなる、日勤的に电源が切れない場合がめり

そのようなときは、とびらを開閉すると5分後に電源が切れます。

電源が自動的に切れた後は、とびらを開閉すると、電源が入り、表示部に初期画面を表示したあと、待機画面が表示されます。

## もくじ

そ全上のご注意6~12 音部のなまえとはたらき13~15 本体・操作部・付属品) 操作の流れ16~21 重内のカラ焼き22	給水カセット・水受けの使いかた23 赤外線センサーを使用するレンジ加熱について 24~25	ご使用の前に
メニューナビ(自動調理:加熱方法から選ぶ)         5たため	過熱水蒸気・石窯オーブン	調理の
手動調理  ジンジで調理する	発酵で調理する	しかた
学理集もくじ4~5S調理をするときのお願い58料理集の見かた59Sooking Book60~134コテゴリー別索引135		料理集
「熱のしくみ		知っておいて
6手入れのしかた	修理を依頼される前に152~153 仕様154 保証とアフターサービス154~155	こんなときは

この取扱説明書では次のように表しています。

操作手順 123

操作によって 自動的に変わった状態



表示部に表示されることばのみもの

## 安全上のご注意 必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

### 表示の説明



**危険**「取り扱いを誤った場合、区内は100度合は重傷\*1を負うことがあり、その切迫の度合 いが高いこと」を示します。



**整 仕** 「取り扱いを誤った場合、反の日の 20-2 **i ロ** は重傷\*1を負うことが想定されること」を示 します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害\*2を 負うことが想定されるか、または物的損害\*3 の発生が想定されること」を示します。

### 図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずす ること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。

- \*1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要する ものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

### ご使用の前

### ⚠危険



自分で分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家 電修理ご相談センターにご連絡ください。



吸気口、排気口、給水力セット出し 入れ部、穴などにピンや針金などの 

感電・けがの原因になります。

もし、異物が中に入ったときは、電源プラ グをコンセントから抜き、お買い上げの販 売店または東芝家電修理ご相談センターに ご連絡ください。





### ⚠警告



電源は、交流100 V で、定格15 A 以上のコンセントを単独で使用する

コンセントを 交流100 V 以外で使ったり、コンセントを 単独に使用 他の器具と同時に使ったり、延長コードを 使うと火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆるい

☆ 」 ときは使用しない 火災・感電の原因になります。

### ご使用の前(つづき)

### ♠警告



電源コードや電源プラグを、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじった り、たばねたり、重いものをのせた り、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因に なります。



電源プラグの刃・刃の取り付け面 に、付着したほこりはふき取る

<sub>ほこりを</sub> ほこりが付着すると、火災の原因になりま す。 とる



### ⚠注意



電源コードや電源プラグは、排気口 や温度の高いところに近づけない

禁し、火災・感電の原因になります。



電源プラグをコンセントから引き抜 くときは、電源プラグを持って引き 抜く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、 火災・感電の原因になります。



プラグを 持って抜く 長期間、使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になります。



### 据え付けるとき

### ⚠警告



取り除く

使用前に、包装材はすべて取り除く 取り除かないと運転中に発火し、火災・や けどの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かな い所に保管または廃棄する 頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ 窒息する原因になります。



燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでください。 また、熱に弱い家具や壁が周囲にある場合は、熱変形することがあるため、遠ざけてください。



### 安全上のご注意

据え付けるとき(つづき)


### ♠警告



### アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する 原因になります。 アースの取り付けは販売店

にご相談ください。



### アース端子を使う場合

・アース線が本体のアースねじにしっかり接続して いることを確認してから、アース線先端の皮をむ き、芯線部をアース端子につなぐ。

電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続し てください。

### アース端子が無い場合

・アース工事(電気工事資格者によるD種接地工事) を行ってください。

工事の依頼はお買い上げの販売店にご相談くださ 610

アース工事(電気工事資格者による D種接地工事)が必要な据え付け場

- ・湿気の多い場所 土間、コンクリート床、地下室、醸 造・貯蔵所など
- ・水気の多い場所(漏電遮断器も設置

水滴の飛び散る所、水を使う土間、洗 い場などの水気の多い所

### アース線を接続できないもの

・ガス管、水道管、電話線のアース、 避雷針

法令で禁止されています。

### ⚠注意




をあける

### 壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。

製品の後方上方には庫内からの排気口があ ります。調理物からの油や蒸気で壁や家具 が汚れる場合があるため、汚れが気になる ときは、排気が直接あたらないよう、下記 の記載寸法以上に壁や家具から離してくだ さい。

#### 〔消防法基準適合 組込形〕



	場所	離隔距離 (cm)
	上方	20
上	左方	4.5
	右方	4.5
	前方	開放
	後方	0
	下方	0



水のかかるところや蒸気の出る機器 および火気の近くでは使用しない

禁止 火災・感電・漏電の原因になります。

### 不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因になり

禁止

もし地震などで転倒・落下した場合は、そ のまま使用せずお買い上げの販売店に点検 を依頼してください。

本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金 具(別売り:部品コード32582136)を お求めの方は販売店にご相談ください。

### 使用するとき

### ⚠警告



調理中に、電源プラグを抜き差しし

抜き差しすると火花が発生し、火災・感電 の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない


☆ It 感電・けが・やけどの原因になります。

### ⚠注意



排気口や吸気口をふさがない 火災の原因になります。

禁 止







衣類・ふきん類の乾燥、食品の収納 など調理以外の目的には使用しない

禁止 過熱・異常動作して火災の原因になります。



とびらにものをはさんだまま使用し

☆ 止 電波漏れによる、人体障害や発火の恐れが あります。



とびらや庫内に、無理な力や衝撃を 加えない

変形し、電波もれによる人体障害の恐れが あります。また、とびらにぶらさがると本 体が倒れて、けがをする原因になります。







角皿、庫内底面やとびらのガラスに ものをぶつけたり衝撃を加えない

容器や茶わんの出し入れのときは、庫内底 面やとびらのガラスにぶつけないようにし てください。

ガラスにキズがつくと、使用中割れること があります。



本体の上に、ものを置いたり、布な どをかぶせたりしない

禁止 置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火の 原因になります。



庫内で食品が燃えたときは、とびら を開けない

禁止 とびらを開けると勢いよく燃え、火災の原 因になります。



・食品が燃えたときは次の手順で処置して ください。

とびらを閉めたまま「とりけし」キーを 押し、運転を停止する。

電源プラグをコンセントから抜く。

本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火 するのを待つ。

鎮火しないときは、水か消火器で消火す

・そのまま使用せずに、販売店に点検を依 頼してください。

### 安全上のご注意

### レンジ加熱のとき

### ⚠注意



### 庫内がカラのまま、調理しない

本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、 やけどの原因になります。

・また長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫 内が熱くなり、やけどの原因になりますの で終了直後は庫内にふれないでください。



缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、 真空パック入り食品は移し替える


また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除いてか 移し替える ら加熱します。

発火・破裂・けが・やけどの原因になります。



密封性の高い容器のふたやせんをは ずし、皮や殻のある食品は、切れ目 や割れ目を入れる

殻に切れ目を 破裂して、けが・やけどの原因になります。






### 卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も同時に 急激に加熱され膨張します。殻や、卵黄膜に よって密閉状態となっているため、一気に破 裂してやけどをする原因になります。また取 り出した後に、突然破裂することもあります。

- ・卵はよく割りほぐしてから加熱してくださ
- ゆで卵は作らないでください。
- ・ゆで卵のあたため直しもしないでください。





### 食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、水など)、生ク リームなどの油脂分の多い液体は、取り出す ときに突然沸騰し、やけどの原因になります。

・飲みものは加熱する前にスプーンなどでよ くかき混ぜてください。

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因となり ます

- ・手動で加熱する場合は57ページの設定時 間の目安を参考に時間を設定し、様子を見 ながら加熱してください。
- ・自動で加熱する場合は、分量、容器、ラッ プのかけ方など取扱説明書の記載内容を守 ってください。

容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になり ます。



100g未満の食品は自動調理で加熱 しない

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、 食品が発火する原因になります。

・手動で様子を見ながら、加熱してください。



ふたのある容器はあたためとゆで野 菜とお好み温度の調理に使用しない

☆ 」 ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原 因になります。

・容器のふたをはずして加熱してください。



食器や食品を取り出すとき、ラップ をはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずすときに 蒸気が一気にでて、やけどの原因になります。





アルミホイル、金属容器、金串は使 わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガラス割 れなどでけがの原因になります。

### ヒーター加熱・スチーム加熱のとき

### ⚠注意



ヒーター加熱使用中や終了後は、高 温部(庫内・とびら・本体)および 接触禁止 取り出した角皿などには触れない

- ・高温のため、やけどをする原因になります。
- ・食品の出し入れや付属品の取り扱いには、 市販の厚手のミトンを使います。



調理中や調理後はとびら・庫内・角 皿などに水をかけたり、急に冷却し ない 禁止

> 割れてけがをしたり、発生する蒸気やしぶき でやけどをする原因になります。



スチーム調理中や調理後、顔などを とびらに近づけない

やけどの原因になります。

スチーム調理中や調理後はスチームにご注意 ください。とびらを開けるとき、高温のスチ ームが出ることがあるので、食品を取り出す ときも十分ご注意ください。



破れたミトンや、水にぬれたミトン は使わない

熱く感じることがあります。とくに水や油で ぬれたときや破れているときは、やけどの原 因になります。



ヒーター加熱のときは、小鳥など煙 や臭いに影響を受けやすい小動物は <sub>小動物を</sub> 別の部屋に移す

移動する

換気のために窓を開ける

特に最初、オーブンでカラ焼きして庫内の油 を焼き切るときは、煙が出たり、臭いがする ことがあります。



給水力セットが破損した場合は使用

けがの原因になります。 禁止

ヒビやカケが生じた場合は使用せず、お買い 上げの販売店にご相談ください。



スチーム調理中や終了後は、残った スチームの発生に注意する

スチームに

とびらを開けてすぐに庫内に手を入れるとや けどの原因になります。

調理中にとびらを開けたとき、しばらくスチ ームが出ている場合がありますので十分ご注 意ください。





スチーム調理中、終了後は、庫内左 側面のスチーム吹出口に触れない

やけどの原因になります。



給水力セットの水は使うたびに取り替える

かびや雑菌の繁殖の原因となります。

調理のときは必ず新しい水をお使いください。調理後はカセットの水を捨ててください。



### 安全上のご注意

### お手入れ

### ⚠警告



お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く

ブラグを抜く 感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

### ⚠注意



冷めてから

本体の掃除は電源プラグを抜き、本 体が冷めてから行う

<sub>き</sub> 感電ややけどをする恐れがあります。



水抜き中、とびらは閉めておく 水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチームが発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは閉めておきます。



食品や肉汁などで、汚れたままにしない 結露した水分はふきとる

さび・発煙・発火などの原因になります。

・付着した場合は、本体が冷めてから必ずふきとってください。

### お願い

・ヒーター加熱調理で、魚調理など油煙の出やすい調理を頻繁にされ、壁面が汚れる場合は本体上面を、開放できる所に置くことをお勧めします。

### テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い場所はさらに雑音が小さくなるまで離してください。


### 熱や、蒸気から離す

保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかからないようにしてください。

本体の移動の際は気をつけて


### 各部のなまえとはたらき

### 本 体



「上ヒーター」「熱風ヒーター」「スチームヒーター」は庫内の外側に位置していますので、見えません。

### 「正面」「背面」



### 各部のなまえとはたらき (つづき)

#### メニューナビとは.

液晶の文字と光るダイヤル&ボタンで操作手順をお知らせしたり、生活シーンに合わせてメニュー検索ができる機能です。

例えば 料理集を見ていて、ローストチキンを調理したいとき 加熱方法から選ぶと、料理集の並びと同じなので便利です。 (料理集のページ番号も表示されます) ハンバーグを調理したいとき


カテゴリーの焼きもの(肉)から選ぶと便利です。

毎日調理するような場合や、前回の仕上がり調節が上手くできたとき 最近の調理から選ぶと、仕上がり調節・焼きかたを記憶しているので便利です。




### 操作部





メニューナビ 押 - 決定



あたため/スタート兼用キー

調理のスタートのときに押します。

ます。(26~29ページ)

・ごはん、おかずのあたためのときに押し

調理途中にとびらを開けたときは、もう



### 表示部

・メニュー名、加熱内容、時間・温度などを表示します。

### 手動調理ダイヤル

・調理に応じて時間や温度を設定して使います。(46~57ページ)

レンジ46~47ページお好み温度48~49ページ過熱水蒸気・石窯オープン50~53ページ発酵54ページグリル55ページスチーム(蒸し)56ページ

- ・手動調理の時間・温度の設定に使います。
- ・手動調理中の時間・温度の増減に使います。
- ダイヤルの周りが光ります。

### メニューナビダイヤル

- 約130のメニューを検索し調理ができます。 (30~45ページ)
- ・仕上がり調節にも使います。 自動調理の仕上がり調節に使います。 右へ回すと〔強め〕に、左へ回すと〔弱め〕にな ります。強めは調理時間が長くなり、弱めは短く なります。

調理開始後15秒以内に使用します。

- ・自動調理中の時間の増減に使います。 メニューにより増減できないものもあります。
- ダイヤルの周りが光ります。

### 1度押します。

とりけしキー

・キーを押し間違えたときや、途中で調理を止める ときに押します。

### イルミネーションガイド

・調理の進行状況や調理完了を光でお知らせします。

### 付属品


付属品は正しくお使いください

#### 角皿1枚(鉄板ホーロー)



レンジ加熱調理で使用しないでください。

### 焼網1枚




#### 遠赤石焼きプレート1枚




- ・レンジ加熱、スチーム(蒸し)加熱時は、底面の汚れ 防止として、庫内底面に置いて使用します。庫内奥に 接するように入れてください。
- ・過熱水蒸気・石窯オープン、グリル使用時は料理集に 従い、たなにのせて使用します。

### 給水力セット1個



- ・スチームに供給する水の容器です。
- ・使わないときも、本体にセットしておきます。
- ・傾けると水がこぼれる恐れがありますので、常に水平 の状態で扱ってください。
- ・スチーム使用後は必ず水を捨てて洗ってください。

#### 水受け1個



- ・とびらなどに結露した水を受ける容器です。
- ・調理前に確実にセットされていることを確認します。
- ・スチーム使用後は必ず水を捨ててください。
- ・スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。

つぎに操作してほしいダイヤルが

: 点滅

最後はスタートキーが


回してほしいとき

押してほしいとき

: 点滅 : 点灯

### メニューナビ

メニューナビは、加熱方法から選ぶ・最近の調理から選ぶ・調理のカテゴリーから選ぶの中から選択できます。 30~45ページのメニューナビの操作は加熱方法から選ぶを例として記載してあります。



# に操作の流

# 操作の流れ

つぎに操作してほしいダイヤルが


回してほしいとき

いとき : 点滅 いとき : 点灯

押してほしいとき :


最後はスタートキーが : 点滅

### 手動調理



待機画面

調理方法を 選んでください



### 操作の流れ

### 表示説明





電源が入ると表示されます。 とびらを閉めると 待機画面に切り替わります。



デモモードが設定されています。 ロ())すべてオフ ずべてのブザーがオフに設定さ れています。

口()) 取忘オフ 取り忘れブザーがオフに設定さ れています。

**☆**オフ

イルミネーションガイドがオフ に設定されています。

### 待機画面



### インフォメーション画面

しばらく操作をせずにいると 画面が変わります。

-次の操作の情報を表示



付属品を表示します。 遠赤]: 遠赤石焼きプレート 角皿:鉄板ホーロー

焼網:焼網

棚位置を表示します。 ■: 上段

車:中段




20




### その他


お手入れ・設定の設定画面



お手入れ詳細説明



### パイプの水抜き



スチーム調理終了後および お手入れから選択したときに表示

### 注意表示







# 庫内のカラ焼き

小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために窓を開けてください。 初めてお使いのときは、カラ焼きをして庫内の油を焼き切っておきます。 最初、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障ではありません。














◢ 庫内には何もセットしないで、とびらを閉める


手動順理 阿- 決定

回してお手入れ・設定を選択し、押して決定する



3 回して庫内カラ焼きを選択し、押して決定する





排 (表示的 スタート)





▶ ブザーが3回鳴り、カラ焼き終了

### こ とびらを開ける

・庫内が熱くなっているので、ご注意ください。表示部に「庫内高温」が出ます。

### お知らせ

「とりけし」を押すか、とびらを開けないと、取り出し忘れお知らせ機能が働き、ブザーが鳴ります。(149ページ参照)

## 給水力セット・水受けの使いかた

### 水受けの取り付けかた・はずしかた

- ・食品カスや水滴などを受けるものです。本体に合わせて矢印の方向に取り 付けてください。
- ・水受けをはずす場合は、手前に引いてください。
- ・水がたまっている場合がありますので、気をつけてはずしてください。




### 給水力セットの取り出しと給水のしかた

| 給水力セットを本体からはずす | 給水力セットのハンドルに手をかけ、そのまま引き出します。



2 給水カセットのキャップを開ける キャップを左に回して開けます。



3 給水力セットに水を入れる そそぎ口にかかるまで一杯に入れます。



### 給水力セットのセットのしかた

| 給水力セットのキャップを閉める | キャップは右に回して確実に閉めてください。

2 給水力セットを本体にセットする 奥に当たるまでしっかりと差し込んでください。 確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の原因になります。



### お願い

- ・給水力セットと水受けはいつも清潔にしておいてください。
- ・使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水など は使用しないでください。長時間使用した場合にスチーム吹出口が詰まることがあります。
- ・スチーム調理を行う場合は必ず給水カセットに満水まで水を入れ、水受けと共に確実に本体にセットしてください。 水が少なかったり、半挿入でスチーム調理を行うとエラー表示「水補給」が出て、上手に調理できないことがあります。
- ・給水力セットには水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- ・スチーム調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行ってください。(143ページ)
- ・5 以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチームが出なくなります。
- ・スチーム調理終了後には、必ず水受けの水を捨ててください。

### 赤外線センサーを使用するレンジ加熱について

### 赤外線センサーとは

食品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を検知するセンサーです。 食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期温度や、容器の重さなどの影響を受けないで、 設定した温度に食品を加熱することができます。

### 赤外線センサーでの食品温度の検知を正しく行うために守っていただきたいこと

### ⚠注意



100g未満の食品は自動調理で加熱しない

、

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、 食品が発火する原因になります。

・手動で様子を見ながら、加熱してください。

とお好み温度の調理に使用しない

禁止 ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原因になります。

ふたのある容器はあたためとゆで野菜


・容器のふたをはずして加熱してください。


### メニュー例

あたため(スピード、ソフト、スチーム)のみもの(牛乳、お酒) 生解凍(肉・半解凍、肉・全解凍、さしみ)ゆで野菜(葉菜、根菜)お好み温度











### 上手にあたためるために

設定の詳細は各キーの説明を参照してください。

お好みの仕上がりを選ぶことができます。

メニューナビダイヤルで強め弱めを加減します。右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。 強め弱めとも1、2、3の設定ができます。あたためのスピードとソフトのみ、〔強め4〕の設定ができます。

### 自動加熱全般のお願い


取扱説明書・料理集に記載している材料・分量・調理方法を守ってください。


・材料・分量・調理方法が違うと、仕上がりが悪くなる原因になります。 また場合によっては食品が発煙・発火する原因になります。


指定分量以外の場合や市販の料理本の料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

### 食品の上手な置きかた

赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例







(あたためる食品が1つのとき)

(あたためる食品が複数のとき)

操作手順や詳細は各操作ページを参照してください。表示温度は食品のおよその温度です。

### 食品は庫内の中央に置く(複数の食品の場合は中央に寄せて置く)

- ・端に置くと仕上がりが悪くなる場合があります。
- また小さいものを端に置くと、正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因になります。
- ・のみものは、沸騰したり庫内から取り出した後に突然沸騰して、やけどの原因になります。

#### ラップを正しく使う

- ・食品によってラップをする場合としない場合があります。各メニューの説明をお読みください。ラップをするときは、何重にも重ねないでください。ラップの重なり合う部分が下になるように置いて加熱してください。
- ・正しく使わないと、仕上がりが悪くなることがあります。また食品が焦げたり、発煙・発火の原因になります。

続けて使用する時は、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する

食品の分量に合った大きさの容器を使う

容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う

複数の食品をあたためる場合は、食品の分量や初期温度をそろえる


加熱中にとびらを開けた場合は、「とりけし」を押し、「レンジ」で出力と時間を設定して様子を見ながら加熱する

加熱終了後、さらに加熱をしたいときは、「レンジ」で様子を見ながら加熱する

### メニューナビ

### あたため(スピード・ソフト・スチーム)


あたためには「スピード」「ソフト」「スチーム」の3種類があります。 「あたため」で一度にあたためられる分量は100~600gです。 冷凍したおかずは100~300gです。(「スチーム」は100~200gです)



### 例:ごはんをあたためる

### 食品を庫内に入れる

- ・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央におきます。
- ・スチームのときは給水力セットの準備をします。23ページ参照。



スタートで[あたため]選択

ソフト

26



と変わります。(5秒以内)

・とびらを閉めて1分以内に押してください。

▶加埶開始



- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

# スピードあたため

食品のおよその温度を表示します

#### スチームを使ったとき

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、 水抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

### お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する

・右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。弱めは1、2、3 強めは1、2、3、4の設定ができます。 (強め4はスピードとソフトでとろみのあるおかずのときのみ使います)

お好み温度で温度を設定してあたためる(48~49ページ参照)

### 調理終了後さらに加熱したいとき

「レンジ」で出力と時間を設定して様子を見ながら行う

スチームあたためのときに、調理途中で給水カセットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、給水カセットに水を追加する

水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加することがで きます)

### あたための上手な使いかた

あたためにはスピードあたため・ソフトあたため・スチームあたための3種類があります。

おすすめするあたためのコースと調理品目

### スピードあたため

連続1000Wで素早くあたためます。

主に、ごはんのあたためや、おかずを早くあたためたいときに使 用します。

- ・ごはん
- 冷凍ごはん
- 短時間でおかずをあたためたい 場合

### ソフトあたため

赤外線センサーで検知した食品温度に応じて、インバータの加熱 出力をコントロールし、おいしい仕上がりにあたためます。 主に、から揚げなどをやわらかく仕上げたり、焼魚がはじけるの を抑えたり、とろみのあるスープを上手にあたためることができ


加熱出力をコントロールしているので、スピードあたために比べ て時間が長くかかります。

- ・はじけやすいおかず 例:焼魚、コロッケなど
- 乾燥してかたくなりやすいおかず 例:から揚げ、焼肉など
- 汁物

例:スープ、みそ汁など

- ・とろみのあるおかず 例:カレー、シチュー、 八宝菜など
- ・冷凍食品(おかず)全般







### スチームあたため

スチームを出しながらあたためます。乾燥しやすい食品をしっと りふっくらあたためます。

出力を400Wにコントロールしているのでスピードあたために 比べて時間が長くかかります。

しっとりあたためたい場合

### 次のものは

### では、加熱できません

牛乳やお酒などののみもの

「のみもの」で種類を選んであたためる(30~31ページ参照)

魚や肉の解凍

「生解凍」でコースを選んで解凍する(32~33ページ参照)

パン

「レンジ」で出力と時間を設定して加熱する(46~47、57ページ参照)

### あたためのお願い

### あたため全般

食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと加熱がうまくできません。また、小さなもの を端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、食品が発煙・発火する原因になります。

庫内の食品カスや、水滴などをふきとってから、食品を入れてください。

あたためる食品の分量が100g未満の場合は「レンジ」で出力と時間を設定して、様子を見ながら加熱してください。

鉄板ホーローの角皿を使用すると火花が飛び、故障の原因になります。

### あたため(スチーム)

清潔に保つため、給水力セットの水は、調理前に満水位置まで新しい水を入れ、調理が終了したら余分な水は捨ててください。

とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。

調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出ている場合があります。スチーム吹出口 に注意してください。

あたためる食品の分量が100g未満の場合は「スチームレンジ」で時間を設定して、様子を見ながら加熱してください。

遠赤石焼きプレートを庫内底面に置いておく(庫内底面の汚れ防止)

### あたためるときはふたは使わない

- ・陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると赤外線センサーで正しく食品の温度を検知できず、 上手に加熱できません。
- ・市販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずして加熱してください。

### 庫内を十分冷ましてから加熱する

・庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。 また熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形したりすることがあります。 表示部に「庫内高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。

### 複数の食品をあたためるときは

・食品の分量が極端に異なったり、あたためる前の食品の温度差があると均等にあたたまりません。

### スピードまたはソフトで上手にあたためるために

室温や冷蔵の食品はラップをしないで加熱する

- ・ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけて加熱します。
- ・煮もの…煮汁を切って加熱します。
- ・蒸しもの...パサついているときは霧を吹いて加熱します。
- ・汁もの…什上がり調節を〔強め〕に設定して加熱します。
- ・焼魚…仕上がり調節を〔弱め〕に設定して加熱します。

### 冷凍した食品はラップをして、器にのせて加熱する

ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

- ・冷凍ごはん…ラップに包んだ冷凍ごはんはラップの重なっている方を下にして皿にのせて加熱します。
- ・市販の調理済み冷凍食品…パッケージの記載内容を参考にして「レンジ」で出力と時間を設定して様子を見ながら加熱します。
- ・冷凍ゆで野菜…「レンジ」で出力と時間を設定して様子を見ながら加熱します。

(46~47・57ページ参照)

コーンやミックスベジタブルなどは容器に移しかえて加熱します。

(少量での解凍加熱はしないでください。)

・冷凍シューマイ…仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱します。

カレーや八宝菜のようなとろみのあるおかずはラップをして加熱する ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

・深めの器に入れ、ラップして加熱後、混ぜ合わせます。 加熱するときは仕上がり調節を〔強め4〕にして加熱してください。



### スチームで上手にあたためるために

ラップやふたをしないで加熱する

- ・ラップなしであたためます。スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。
- ・ごはんは仕上がり調節を〔標準〕に、蒸しものやおかずは仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱すると、 上手に加熱できます。

連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やとびらの水滴を十分にふき取る

・庫内やとびらに水滴が多くついていると、赤外線センサーがうまく働きません。

カレーや八宝菜のようなとろみのある食品は加熱しない

・「スピードまたはソフト」(強め4)で加熱してください。

「スピード、ソフト」より時間がかかります

・出力を400Wにコントロールしているため、時間が長くかかります。 (スピードあたために比べて、約2倍の時間がかかります。)

大きさによっては中華・肉・あんまんは上手にあたたまらないことがあります。

### のみもの

「のみもの」で一度にあたためられる分量は1~4杯(本)です。













### 例:牛乳をあたためる

**↑** 食品を庫内に入れる ・庫内中央に置きます。



2 回して加熱方法から選ぶを選択し、押して決定する



3 回してのみものを選択し、 押して決定する



4 回して牛乳を選択する



5 (あたため) 押す



▶加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
  - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
  - ・メニューによっては、容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

### 遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

### お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する 右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。 強め弱めとも1、2、3の設定ができます。現在の設定が次回から自動設定されます。

### さらに加熱したいとき

「レンジ」で出力と時間を設定して、様子を見ながら行う

### のみもの

食品は庫内中央に置いてください。 庫内端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。

### 牛乳

- ・容器…背が低く広口のマグカップ。右図のものを目安にしてください。 (容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
- ・1杯の分量…容器の8分目(約200cc)(少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)
- ・おいしく飲むために…加熱後すぐかき混ぜる。(放置すると膜ができることがあります)

### 直径約8cm 高さ 約8.5cm ) 満水容量 約260cc

### お酒

- ・容器…背が低くずんぐりとしたとっくり。(容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
- ・1本の分量…とっくりの8分目。(少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)
- ・おいしく飲むために…加熱ムラを少なくするためにとっくりの首の細い部分をアルミホイルでおおう。

「生解凍」で一度に解凍できる分量は100~1000gです。












### 例:冷凍の肉を解凍する


食品を庫内に入れる

- 発泡トレイのまま解凍できます。
- ・ラップははずします。
- ・庫内中央に置きます。





回して加熱方法から選ぶを選択し、 押して決定する





回して生解凍を選択し、 押して決定する





回して肉・半解凍を選択する





▶加熱開始

▶ ブザーが3回鳴り、調理終了 ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間) 肉•半解凍

食品のおよその温度を表示します。

### 遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

### お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する

・右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。強め弱めとも1、2、3があります。

### 解凍不足のときは

「レンジ」で200Wを選び、時間を設定して様子を見ながら解凍する

### 生解凍

解凍する食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと、解凍がうまくできません。 解凍する食品の分量が100g未満の場合は「レンジ」で200Wを選び、時間を設定して様子を見ながら 解凍してください。

### 肉・半解凍

・肉が好みの厚さに切れる、ほどよく凍った状態まで解凍

### 肉・全解凍

・自然解凍のようにきちんとはがせたり、ほぐせるまで解凍

### さしみ

・まぐろなどさしみ用…サクッと包丁が入って、盛り付けたときが食べごろに解凍

### 上手に解凍するために

ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する

・ただし深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので浅めのト レイに移すか、平らな皿に、ペーパータオルを敷き、その上に置いて解凍してくださ



冷凍庫から出してコチコチの状態ですぐに解凍する

アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ

・魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。 分量の多いときや形が均一でないときにも周囲に巻くことをおすすめします。



### 解凍する食品の大きさをそろえる

・上手に解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがないように準備 します。同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、同じ大きさのものをそろえます。厚みの あるかたまり肉は、「仕上がり調節」〔強め〕に設定します。




### 庫内を十分冷ましてから解凍する

・庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に「庫内高温」が表示されたときは、とびらを開け て庫内温度が下がるまでお待ちください。

### ゆで野菜













### 例:ほうれん草をゆでる

食品を庫内に入れる

・庫内中央に置きます。



回して加熱方法から選ぶを選択し、 押して決定する





回してゆで野菜を選択し、 押して決定する





回して葉菜を選択する



ゆで野菜

残り時間を表示します。

よって変わります。

残り時間は食品の種類・量に



▶加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
  - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
  - ・容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

### お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する

・右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。強め弱めとも1、2、3があります。

### 遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

### ゆで野菜

食品の分量が100g未満の場合は「レンジ」で600Wを選び、時間を設定して様子を見ながら加熱してく ださい。(46~47・57ページ参照)

### 葉菜(ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど)

- ・分量…100~300g(食品の重さのみ)
- ・ゆでかた…水洗いしてラップできっちり包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にの せて加熱します。
- ・葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
- ・できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
- ・量が多いときは半分に分けてラップで包みます。

### 根菜(じゃがいも/さといも/かぼちゃなど)

- ・分量...100~600g(食品の重さのみ)
- ・ゆでかた…水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。

### 丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、しばらく置いて繰り越し加熱 (約5分)を利用します。

- ・2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
- ・丸くて高さのある大きなじゃがいもは、仕上がり調節〔強め〕を使います。

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして 加熱します。



大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは 多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップして「レンジ」で600Wを選び、時間を設 定して加熱します。(46~47・57ページ参照)

・小さく切ったにんじんを「ゆで野菜:根菜」で加熱すると、火花がでて焦げたり、 乾燥することがあります。



- お願い・葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
  - ・葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
  - ・根菜は、平皿ごとラップをしてください。
  - ・ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
  - ラップ以外のものをかぶせないでください。
  - 正しい使いかたをしないと、食品が発煙・発火する原因になります。また火花がでて、 庫内底面が割れたり、故障の原因になります。

加熱終了後は繰り越し加熱(食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと)を利用しましょう 繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。



## 熱水蒸気・石窯オープン

焼きかたを選べるメニューについて説明しています。













### 例:ハンバーグをハイブリッド石窯で焼く

給水力セットの準備をし、食品を庫内に入れる ・給水力セットの準備は23ページ参照。



回して加熱方法から選ぶを選択し、 押して決定する






回して過熱水蒸気・石窯オーブンを選択し、 押して決定する





回してハンバーグを選択し、 押して決定する



・しばらくすると使用する付属品と棚の位置を表示します。

### お願い

遠赤石焼きプレートなどは熱くなっています。

- ・取り出した遠赤石焼きプレートなどは熱に弱い場所には、置かないでください。
- ・子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- ・市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で直接遠赤石焼きプレートなどには触れないでください。
- ・破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。
- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出ている場合があります。スチーム吹出口に注意してください。

#### お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量)以外は、メニューナビで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様 子を見ながら加熱をしてください。

また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。

### 焼きかたを選べるメニュー


ハンバーグ 鶏のから揚げ あじの干物 鶏の照焼き 塩鮭 春巻き

ハイブリッド石窯とは.. 最初は過熱水蒸気、途中から高火力のヒーターで 焼き上げます。 過熱水蒸気とは.. 最初から最後まで過熱水蒸気で焼き上げます。

石窯オーブンとは...

熱風で食品を包み込むように加熱します。

回してハイブリッド石窯で調理を選択する







残り時間が表示されます。

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
  - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
  - ・遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 またスチーム吹出口に注意してください。
  - ・表示部に「庫内高温」が出ます。

#### スチームを使ったとき

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、 水抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

### お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する

・右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

### 調理終了後さらに加熱したいとき

手動調理で様子を見ながら行う

### 調理途中で給水力セットの水がなくなると


ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、給水カセットに水を追加する 水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加することがで きます)

### 熱水蒸気・石窯オープン

予熱を必要とする調理について説明しています。










### 例:フランスパンを焼く


給水力セットの準備をし、角皿を庫内に入れる

- ・4~5ページで がついているメニューは、 必ず給水カセットの準備をしてください。
- ・角皿、遠赤石焼きプレートの予熱は、指定されたメニューのみで行います。
- ・給水力セットの準備は23ページ参照。





回して加熱方法から選ぶを選択し、 押して決定する





回して過熱水蒸気・石窯オーブンを選択し、 押して決定する





回してフランスパンを選択する



#### お願い

角皿などは熱くなっています。

- ・取り出した角皿などは熱に弱い場所には、置かないでください。
- ・子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。
- ・市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で直接角皿などには 触れないでください。
- ・破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。
- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチー ムに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出ている場 合があります。スチーム吹出口に注意してください。

### 予熱について

- ・予熱の方法がメニューによって異なり ます。料理集を参照してください。
- ・角皿などの予熱は指定されたメニュー のみで行います。指示のないメニュー では角皿などの予熱はしないでくださ L1

#### お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量)以外は、メニューナビで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様 子を見ながら加熱をしてください。

また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。

# 押して予熱開始

予熱終了1分前に残り時間を表示




- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終了」を表示
  - 20分間予熱保持
  - ・使用する付属品と棚位置を表示します。





食品を庫内に入れる



▶ 加熱開始





残り時間が表示されます。

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
  - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
  - ・角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出口に注意してください。
  - ・表示部に「庫内高温」が出ます。

### スチームを使ったとき

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、 水抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

### お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する

・右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

### 調理終了後さらに加熱したいとき


手動調理で様子を見ながら行う

#### 調理途中で給水力セットの水がなくなると


ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、給水力セットに水を追加する 水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水カセットに水を追加することがで きます)

# 過熱水蒸気・石窯オーブン

予熱を必要としない調理について説明しています。












### 例:キャベツのミルフィーユを作る

給水力セットの準備をし、食品を庫内に入れる

- ・4~5ページで () がついているメニューは、 必ず給水力セットの準備をしてください。
- ・給水力セットの準備は23ページ参照。






回して加熱方法から選ぶを選択し、 押して決定する

加熱方法から選ぶ 最近の調理から選ぶ





### お願い

角皿などは熱くなっています。

- ・取り出した角皿などは熱に弱い場所には、置かないでください。
- ・子供や幼児の手が触れないように気をつけてください。

押して決定する

- ・市販の厚手のミトンを両手に使用して、素手で直接角皿などには触れないでください。
- ・破れたミトンや、水にぬれたミトンは使わないでください。
- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出ている場合があります。スチーム吹出口に注意してくださ いし

#### お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量)以外は、メニューナビで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様 子を見ながら加熱をしてください。

また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。



### 回してキャベツのミルフィーユを選択する

熱水蒸気・石窯オーブン キャベツのミルフィ

・しばらくすると使用する付属品と棚の位置を表示します。



▶ 加熱開始



残り時間が表示されます。



- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出口に注意してください。
- ・表示部に「庫内高温」が出ます。

#### スチームを使ったとき

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、 水抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

### お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する

・右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

#### 調理終了後さらに加熱したいとき


手動調理で様子を見ながら行う

### 調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、給水カセットに水を追加する 水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水カセットに水を追加することがで きます)

### 蒸気・石窯オープン

レンジで発酵させ、オーブンで焼き上げる、らくらくベーカリーについて説明しています。 調理詳細は89ページを参照してください。













例:らくらくベーカリーでパンを作る

材料を入れる


・庫内中央に置きます。



回して加熱方法から選ぶを選択し、 押して決定する




回して過熱水蒸気・石窯オーブンを選択し、 押して決定する





回してらくらくベーカリーを選択する



### 一次発酵





▶ ブザーが5回鳴り、一次発酵終了




残り時間が表示されます。 (発酵から焼き上げまでの トータル時間が表示されます。)



### 成形発酵・焼き上げ

成形後の生地を庫内に入れる



▶成形発酵開始



▶ 成形発酵終了後、続けて焼き上げ開始 ・表示は右図下側のようになります。



▶ブザーが3回鳴り、調理終了

- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので 気をつけて取り出してください。
- ・表示部に「庫内高温」が出ます。



残り時間が表示されます。





### お好みの焼き上がりにするには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する

- ・右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。
- ・強め3、弱め3のみ発酵時間も加減します。

### お願い

・一次発酵・成形発酵時には、角皿を使用しないでください。


### お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量)以外は、メニューナビで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様子 を見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあ ります。

# スチーム(蒸し) レンジ










### 例:かぶら蒸しを作る

### 給水カセットの準備をし、食品を庫内に入れる


- ・4~5ページで $\bigcirc$ がついているメニューは、 必ず給水カセットの準備をしてください。
- ・給水力セットの準備は23ページ参照。



2




回して加熱方法から選ぶを選択し、押して決定する



3



回してスチーム(蒸し)を選択し、押して決定する



4



回してかぶら蒸しを選択する



### お願い

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

### ■ 遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

### 途中操作のあるメニュー

下記メニューは途中でブザーが鳴り加熱が一度止まります。料理集に従って調理手順を進め、スタートを押して加熱します。

いちご大福 栗蒸しようかん 豆もやしの韓国風スープ ミネストローネ きのこのクラムチャウダー酸辣湯 (スーラータン) 白菜とチキンの豆乳スープ野菜のミルクカレースープ 豆腐と春雨のコーンスープ かぼちゃとパスタのスープ 水菜と厚揚げのスープ 高菜と枝豆の和風スープ

海ttb 押 7





残り時間が表示されます。

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出口に注意してください。
- ・メニューによっては、表示部に「庫内高温」が出ます。

#### スチームを使ったとき

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、 水抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

### お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内にメニューナビダイヤルを回して強め弱めを加減する

・右へ回すと〔強め〕、左へ回すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

### 調理終了後さらに加熱したいとき

手動調理で様子を見ながら行う

### 調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので、給水カセットに水を追加する水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水カセットに水を追加することができます)

### 手動調理

# レンジで調理する












### 例:レンジ1000Wで2分加熱する

### 食品を庫内に入れる

- ・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央におきます。
- ・スチームレンジのときは給水力セットの準備をします。23ページ参照。

回してレンジを選択し、 押して決定する





回して出力を選択し、 押して決定する

・出力は1000W・600W・500W・200W





回して時間を設定する

• 最大設定時間

レンジ1000W:15分

レンジ600W、500W、スチームレンジ:30分

レンジ200W:90分



出力1000W



▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
  - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
  - ・容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出口に注意してください。

.....

### スチームレンジ

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、 水抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

ダイヤルを回すと次のように表示が変わります。

→ 出力1000W → 出力600W → 出力500W → 出力200W -

- スチームレンジ ←─ お好み温度 ←─ 煮込み ←

### 遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

### 煮込み

- ・初めに600W、次に200Wで加熱します。
- ・操作4でまず600Wの時間を設定し決定後、同様にして200Wの時間を設定し
- ・レンジ600Wが終わると続けてレンジ200Wの調理残時間を表示します。



### 調理内容に合わせてラップを使う

あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけて加熱します。 詳しくは手動加熱の設定時間の目安(57ページ)を確認してください。

### 冷凍食品について

市販の冷凍食品を加熱するときは、パッケージ記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。 加熱時間は目安ですので、加熱の過不足があるときは様子を見ながら時間を調節してください。

#### お願い

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出ている場合があります。
- スチーム吹出口に注意してください。
- ・ミックスベジタブルの少量での解凍・加熱はしないでください。火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

### 調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅するので給水力セットに水を追加する。

水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加することがで きます)

### 途中で調理時間を増減したいとき

加熱中に手動調理ダイヤルを回して1分ずつ増減する

- ・1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- ・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで15分、600W・500W、スチームレンジで30 分、200Wで90分までです。

### 調理時間の合わせかた


調理時間はレンジの出力によって合わせかたが違います。

	0 5	分 10	)分 155	分
レンジ1000W	10秒間隔	30秒間隔	1分間隔	
1.2.2°C 0.0W 5.00W	0 5	分 10	)分 30:	分
レンジ600W 500W スチームレンジ		30秒間隔	1分間隔	
	0 15	5分 40	)分 90:	分
レンジ200W	30秒間隔	1分間隔	5分間隔	

# お好みの温度にあたためる

分量は一人分を基準としています。(分量の目安は49ページを参照してください)













### 例:バターを溶かす

食品を庫内に入れる


・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



回してレンジを選択し、 押して決定する



回してお好み温度を選択し、 押して決定する





回して温度を設定する

- ・設定温度: -10~90
- ・あたため温度の目安は右の表を参照してください。




- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
  - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)





食品のおよその温度を表示します。

おすすめ温度の目安(134ページ「お好み温度を上手に使って」も参照してください)



### お好みの温度にあたためるとき

### 食品は庫内中央に置く

庫内を十分冷ましてから加熱する

- ・庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。
- ラップやふたをしないで加熱する

ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

### ベビーフードについて

- ・浅めの容器に移しかえて加熱します。
- ・冷凍したものはあたためられません。「レンジ」で出力と時間を設定して、様子を見ながら加熱してください。
- ・赤ちゃんに食べさせる前に必ずかきまぜて食品の温度を確かめてください。

### 分量・容器について

- ・分量は一人分を基準としています。
- ・分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- ・容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。


### 調理終了後さらに加熱したいとき

手動調理で様子を見ながら行う

### 手動調理

## 過熱水蒸気・石窯オーブンで調理する(予熱あり)












### 給水力セットの準備をする

・給水力セットの準備は23ページ参照。 過熱水蒸気、ハイブリッド石窯のときは、必ず給水カセットの準備をしてください。

回して過熱水蒸気・石窯オーブンを選択し、 押して決定する









回して温度を設定し、

・設定温度 ハイブリッド石窯、過熱水蒸気:100~250 石窯オーブン:100~300





### 回して時間を設定する

・最大設定時間 ハイブリッド石窯、過熱水蒸気:60分 石窯オーブン:90分



### 途中で調理時間を増減したいとき

加熱中に手動調理ダイヤルを回して1分ずつ増

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含 め、最大設定時間までです。

### 途中で調理温度を増減したいとき

加熱中に手動調理ダイヤルを押し、設定温度が 大きく表示されているとき(約5秒間)に手動 調理ダイヤルを回して10 ずつ増減する

・ハイブリッド石窯で残り時間が2分以下になると、 温度の増減はできません。

### 調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅します。 給水力セットに水を追加してください。 水を追加してしばらくすると「水補給」の表示 が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を 追加することができます)

### 調理時間の合わせかた

	0 15	5分 40	0分 60分
ハイブリッド石窯   過熱水蒸気	30秒間隔	1分間隔	5分間隔
~~~~~	0 15	5分 40	)分 90分
石窯オーブン	30秒間隔	1分間隔	5分間隔

#### 組み合わせは料理集参照





調理のときは遠赤石焼きプレートを底面からはずして使用します。

・置いたまま使用すると、調理の仕上がりが悪くなることがあります。

最初は過熱水蒸気、途中から高火力のヒーターで 焼き上げます。

過熱水蒸気とは... 最初から最後まで過熱水蒸気で焼き上げます。

石窯オーブンとは... 熱風で食品を包み込むように加熱します。

- ・庫内には何もセットしません。
- ▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終了」を表示

• 20分間予熱保持





過熱水蒸気 予熱あり

9,5

### 食品を庫内に入れる



▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 またスチーム吹出口に注意してください。
- ・表示部に「庫内高温」が出ます。

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、 水抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

### お願い

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるス チームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出てい る場合があります。スチーム吹出口に注意してください。

### お知らせ

- ・室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼 き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミ
- ・ハイブリッド石窯は調理時間が残った状態で調理を終了する と、仕上がりが変わることがあります。

ホイルをかけると上手に仕上がります。

### 予熱あり

### 予熱とは

作る料理に適した温度にあらかじめ庫内 をあたためておくことです。

予熱中の調理時間・温度の変更 できません。

### 予熱時間の目安

300 設定のとき、約17分

250 設定のとき、約14分

200 設定のとき、約8分 です。

### 手動調理

### 過熱水蒸気・石窯オーブンで調理する(予熱なし)












給水力セットの準備をし、食品を庫内に入れる


・給水カセットの準備は23ページ参照。 過熱水蒸気、ハイブリッド石窯のときは、必ず給水カセットの準備をしてください。

2 回して過熱水蒸気・石窯オーブンを選択し、押して決定する



3

回して焼きかたを選択し、 押して決定する



4



回して温度を設定し、 押して決定する

・設定温度 ハイブリッド石窯、過熱水蒸気:100~250 石窯オーブン:100~300



5



### 回して時間を設定する

・最大設定時間 ハイブリッド石窯、過熱水蒸気:60分 石窯オーブン:90分



### お願い

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出ている場合があります。スチーム吹出口に注意してください。

#### お知らせ

- ・室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。 加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。
- ・ハイブリッド石窯は調理時間が残った状態で調理を終了すると、仕上がりが変わることがあります。

#### 組み合わせは料理集参照





調理のときは遠赤石焼きプレートを底面からはずして使用します。

・置いたまま使用すると、調理の仕上がりが悪くなることがあります。

ハイブリッド石窯とは... 最初は過熱水蒸気、途中から高火力のヒーターで 焼き上げます。

過熱水蒸気とは... 最初から最後まで過熱水蒸気で焼き上げます。

石窯オーブンとは... 熱風で食品を包み込むように加熱します。

海 押 7



▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- またスチーム吹出口に注意してください。
- ・表示部に「庫内高温」が出ます。

#### スチームを使ったとき

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、 水抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

### 途中で調理時間を増減したいとき

加熱中に手動調理ダイヤルを回して1分ずつ増減する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、最大設定時間までです。

### 途中で調理温度を増減したいとき

加熱中に手動調理ダイヤルを押し、設定温度が大きく表示されているとき(約5秒間)に手動調理ダイヤルを回して10 ずつ増減する

・ハイブリッド石窯で残り時間が2分以下になると、温度の増減はできません。

### 調理途中で給水力セットの水がなくなると


ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅します。給水カセットに水を追加してください。 水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水カセットに水を追加する ことができます)

### 調理時間の合わせかた



### 発酵で調理する











例:40 で発酵する

食品を庫内に入れる

回して発酵を選択し、





回して温度を選択し、 押して決定する

・温度は45 、40 、35 、30 の設定ができます。





回して時間を設定する

・最大設定時間:90分







▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

### 途中で調理時間を増減したいとき

加熱中に手動調理ダイヤルを回して1分ずつ増減する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、90分までです。

### 庫内や付属品を十分冷ましてから発酵を行う

・表示部に「庫内高温」が表示されたときは、「とりけし」キーを押しとびらを開けて庫内温度が下がるまで お待ちください。庫内温度が高いと発酵がうまくできません。

### 調理時間の合わせかた

15分 40分 90分 30秒間隔 1分間隔 5分間隔

# グリルで調理する














例:魚をグリルで焼く

食品を庫内に入れる



回してグリルを選択し、 押して決定する



回して時間を設定する

•最大設定時間:30分



▶ 加熱開始



お知らせ





▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

・両面にしっかり焼き色をつけるために、必ず加熱

・焼網などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

### 途中で調理時間を増減したいとき

加熱中に手動調理ダイヤルを回して1分ずつ増減する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、30分までです。

### 調理時間の合わせかた

0 5	分 10	)分 30分	
10秒間隔	30秒間隔	1分間隔	

# スチーム(蒸し)で調理する










### 給水力セットの準備をし、食品を庫内に入れる

・給水力セットの準備は23ページ参照。

回してスチーム(蒸し)を選択し、 押して決定する





回して強または弱を選択し、押して決定する



・弱を選ぶとレンジ加熱が入ります。



回して時間を設定する

•最大設定時間:25分



▶加熱開始

### ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出口に注意してください。
- ・表示部に「庫内高温」が出るときがあります。

#### スチームを使ったとき

- ・調理終了後とびらを開閉すると、パイプの水抜きの表示が出ます。「はい」を選んだときは143ページに従い、水 抜きを行ってください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

### 途中で調理時間を増減したいとき

加熱中に手動調理ダイヤルを回して1分ずつ増減する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、 25分までです。

(調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

### 調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅します。 給水力セットに水を追加してください。 水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。

### 調理時間の合わせかた

5分 10分 10秒間隔 30秒間隔 1分間隔

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくる スチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときは、しばらくスチームが出て いる場合があります。スチーム吹出口に注意してください。

# 手動加熱の設定時間の目安

出力と時間をセットする調理の目安です。

ラップあり... ラップなし...x

### あたため(レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん	1杯(150g)	約40秒	×
どんぶりもの	1杯(340g)	約2分10秒	×
スープ・みそ汁	1杯(150cc)	約1分20秒	×
野菜の煮物	150g	約50秒	×
カレー・シチュー	200g	約1分40秒	
シューマイ	6⊐(100g)	約30秒	×
中華・肉・あんまん	1⊐(80g)	約40秒	
バターロール	2⊐(70g)	約20秒	×
調理パン	1⊐(110g)	約20秒	×

### 冷凍した食品のあたため(レンジ1000W)

, and the second of the second			
メニュー名	分量	目安時間	ラップ
冷凍ごはん	1杯( 150g )	約2分	
冷凍カレー・シチュー	300g	約6分	
冷凍シューマイ	5⊐(100g)	約1分20秒	
冷凍中華・肉・あんまん	1⊐(80g)	約50秒	

### 冷凍の肉・魚の解凍(レンジ200W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
	100g	約1分50秒	×
肉	200g	約4分	×
I∕3	400g	約7分	×
	600g	約10分	×
	100g	約2分	×
さしみ	200g	約3分	×
,	400g	約7分	×
	600g	約9分	×

### のみもの(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳	1杯( 200cc )	約1分50秒	×
お酒	1杯(160cc)	約1分	×

### 野菜のゆでもの(レンジ600W)

)	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
葉	ほうれん草	100g	約1分50秒	
菜	キャベツ	100g	約2分10秒	
*	ブロッコリー	100g	約1分40秒	
	じゃがいも	1⊐(150g)	約3分50秒	
根	さといも	100g	約2分40秒	
菜	かぼちゃ	150g	約4分10秒	
	にんじん	100g	約1分40秒	

### 冷凍ゆで野菜の解凍(レンジ1000W)

,			
メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約1分20秒	
さといも	100g	約1分40秒	
かぼちゃ	150g	約2分40秒	

### 蒸し (スチーム(蒸し)強)


	,			
メニュー名	分量	目安時間	ラップ	
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約8分	×	
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐(100g)	約11分	×	
シューマイ( 冷蔵 )	10⊐(150g)	約10分	×	
シューマイ( 冷凍 )	10⊐(150g)	約15分	×	

### スチームレンジ (スチーム+レンジ400W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
ごはん( 冷蔵 )	1杯(150g)	約1分50秒	×
肉まん( 冷蔵 )	1⊐(100g)	約1分20秒	×
シューマイ( 冷蔵 )	10⊐(150g)	約1分50秒	×
冷凍ごはん	1杯(150g)	約4分10秒	×
冷凍肉まん	1⊐(100g)	約2分20秒	×
冷凍シューマイ	10⊐(150g)	約4分30秒	×

### トースト

- •分量...6枚切4枚
- ・焼きかた…角皿を中段に入れ石窯オーブン(予熱あり)に合わせ、焼き温度250 焼き時間5~10分にセットして予熱します。(予熱は約20分です) 予熱終了後に食パンを角皿にのせて中段に入れ、スタートを押して焼きます。 (角皿が熱くなっているので気をつけてください)



# 加熱のしくみ

### レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

- 電波の性質 ・電波が食品に当たると食品の水分に 吸収され、水の分子にまさつ運動が 起こります。その結果、熱が発生し、 食品は内部と外部が同時に加熱され
  - ・陶器や磁器などは電波を通します が、金属製の容器や、アルミのレト ルトパックなどは電波を反射するの で加熱できません。





### レンジ調理のポイント

#### 加熱時間は

食品の分量にほぼ比例します。分量を 2倍にした場合は、加熱時間も2倍弱に 合わせます。

#### レンジ加熱は

食品の水分が飛び、乾燥したり固くな りやすいので、少な目の時間設定で加 熱します。

### センサーについて

食品の表面温度を検知できる赤外線 センサーで、仕上がり具合を温度で 管理しています。食品の初期状態 (常温・冷蔵・冷凍)に関係なく、 仕上がり温度を設定して加熱をする ことができます。

### 煮込み調理

・食品を一度沸騰させてから、出力を自動的に下げて長時間味をしみ込ま せる調理です。

#### 加熱時間は

選んだメニューによって、予め設定さ れていますので、設定する必要はあり ません。

### お好み温度調理

・食品を設定した温度にあたためます。(温度が優先される) 低い温度の仕上がりができるので、ベビーフードのあたためや、バター などをクリーム状にすることなどもできます。

#### 調理温度と加熱時間は

メニューによって、適温の仕上がり温 度が違います。

57ページを参考に温度を設定します。 仕上がり温度を優先する加熱なので時 間は設定しません。

### スチーム加熱


・スチームで食品を加熱します。

メニューによってはヒーター加熱で 庫内をあたためたあと、電波とスチ ームで加熱します。

### ヒーター加熱

### 過熱水蒸気・オーブン調理

庫内奥にあるヒーターとファンの働きで、過熱水蒸気や熱風をす みずみまで広げ、食品を包みこむように加熱します。



### 角皿(1段)

・お惣菜やお菓子を調理するときなどに使います。 詳しくは料理集をご覧ください。

### 角皿(2段)

・一度にたくさんの食品(クッキー・バターロール)を調理するときに使 います。詳しくは料理集をご覧ください。

庫内温度は測定場所や食品の量などによってばらつくことがあります。

### 過熱水蒸気・オーブン調 理のポイント

#### 食品の置きかたは

加熱により、大きくなるメニューもあ ります。適度な間を開けてください。

#### 加熱時間は

食品の様子を見ながら加減してくださ い。続けて加熱するときなど庫内温度 が高いときは、加熱時間を短く設定し 様子を見ます。

#### 加熱中は

庫内の温度が下がりやすいのでとびら の開閉は少なくしましょう。

焼きムラが気になるときは 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、 濃い焼き色部分だけアルミホイルをか けます。

### 加埶後は

焦げすぎを防ぐためすぐ取り出しまし ょう。

メニューによっては遠赤石焼きプレ ートを使用します。「詳しくは料理 集をご覧ください。]

### グリル調理

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめをつけます。

### 遠赤石焼きプレート + 焼網

・魚などを、焼くときに使います。



均等に焼き色をつけるために 加熱途中で食品を裏返します。

#### 加熱後は

焦げすぎを防ぐためすぐ取り出しまし ょう。

### 発酵

パン生地の発酵に使います。

# 使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 メニューナビで使用する容器は料理集に従ってご使用ください。

容器の種類:ガラス	レンジ、 スチーム( 蒸し )のとき	過熱水蒸気・石窯オーブン、 グリルのとき
耐熱性がある	使えます ・ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。 ・自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えます ただし、加熱後急冷すると、割れる ことがあります。
耐熱性がない	使えません カットグラス、強化ガラスなど、ガ ラスの厚みの変化が大きなもの、 ひずみのあるものも使えません。	使えません

容器の種類:プラスチック	レンジ、 スチーム( 蒸し )のとき	過熱水蒸気・石窯オーブン、 グリルのとき
耐熱性がある (耐熱温度140 以上) 「電子レンジ使用可能」表示があ るもの	使えます ・ただし、ふたには熱に弱い物、密閉性の高い物がありますのではずしてください。 ・油脂、糖分の多い食品は、高温になるので使えません。 ・自動であたためるときはふたをはずしてください。	<b>使えません</b> 変形したり割れたりすることがあり ます。
耐熱性がない (耐熱温度140 未満)	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・フェ ノール・メラミン・ユリア樹脂など) は使えません。 ただし生解凍では発泡スチロール 製のトレイが使えます。	使えません

容器の種類:陶磁器・漆器	レンジ、 スチーム( 蒸し )のとき	過熱水蒸気・石窯オーブン、 グリルのとき
陶器・磁器	使えます ただし、金・銀粉、金・銀箔使用の 容器は火花が飛ぶことがあるので使えません。	使えません ただし、耐熱性のある陶器、磁器土 鍋、グラタン皿などは使えます。
漆器	使えません 塗りが剥がれたり、ひびが入る恐れ があります。	使えません

容器の種類:金属	レンジ、 スチーム( 蒸し )のとき	過熱水蒸気・石窯オーブン、 グリルのとき
アルミ・ホーローなどの金属容器、金網、金串	使えません とくに金網、金串は火花が飛ぶこと があります。	使えます ただし、取っ手が樹脂の物は使えません。 せん。 一部のメニューでは使えません。

容器の種類:その他	レンジ、 スチーム( 蒸し )のとき	過熱水蒸気・石窯オーブン、 グリルのとき
木・竹・紙製品	使えません 金属物を使っている物は、スパーク したり、燃えたりすることがありま す。ただし、らくらくベーカリー・ スチームレンジでは、耐熱加工を施 した紙やケーキ用の硫酸紙を使うこ とができます。	使えません ただし、耐熱加工を施した紙やケー キ用の硫酸紙は使えます。
アルミホイル	使えません ただし、レンジ加熱で生解凍を行う ときなどに電波を反射する性質を利用して部分的に使うこともあります。	使えます 角皿に敷いたり、こげ目の加減をす るときやホイル焼きに使います。 一部のメニューでは使えません。
ラップ(耐熱温度140 以上)	使えます ただし、油分の多い料理は高温になるので使えません。 ポリエチレン製のラップは溶けて燃えることがあるので使えません。	使えません 高温になり、溶ける恐れがあります。

### お手入れのしかた お手入れはすぐにこまめにがポイントです

### ♠警告



お手入れのときは、電源プラグをコ ンセントから抜く

プラグを抜く感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

### ⚠注意



本体の掃除は、電源プラグを抜き本 体がさめてから行う

冷めてから

プラグを抜き感電や、やけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたままにし ない

☆ ☆ 結露した水分はふきとる

さび・発煙・発火などの原因になります。

・付着した場合は、本体が冷めてから必ずふ きとってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチームが発生します。 やけどの原因になりますのでとびらは閉めておきます。


### キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

・ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませ た布でふき取り、必ず洗剤分をふき取ってください。

### お願い

水をかけないでください。 さびたり故障したりすることがあります。



### 庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

- ・落ちにくい汚れは、ぬれたふきんを汚れの上に置いて 30分ぐらいふやかしてからふきます。
- ・スチーム調理をくりかえし行った後に庫内に白い粉(水 の中の溶解物)が付着することがあります。ぬれたふ きんでふき取ってください。

スチーム調理後に結露した場合は、冷めてから乾いた布 でふき取る。

#### お願い

・たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないで ください。傷になったり、割れる原因になります。

### 給水力セット・水受け

スポンジたわしで汚れをお とし、十分に水気をふき取る。 汚れが気になる方は、中性 洗剤を水で薄めて洗い流し てください。



#### お願い

・食洗機、食器乾燥機に入れたり、乾燥させる場合に直 射日光に当てて乾燥させないでください。給水カセッ トの変形、破損の原因になります。

### お手入れしても庫内の臭いが取れないとき

庫内のカラ焼き(22ページ参照)をしてください。臭いがやわらぎます。

### 長期間ご使用にならないとき

パイプの水抜きを行った後、電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてか ら、湿気や、ほこりがかからないようにして、おしまいください。

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブンクリーナ ー、クレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス(LPGなど) 入りスプレー洗剤は使わないでください。 損傷、変色、変形、発煙、発火などの原因になります。



#### アドバイス

スチームを使用して、庫内・焼網・角皿などの汚れを浮き上がらせることもできます。 142ページの「スチームを使ったお手入れのしかた」を参考に行ってください。 (142ページ以外の方法では行わないでください。)

### 庫内底面

庫内底面の汚れはぬれふきんですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなることがあり

汚れが落ちにくいときは、汚れた部分に液体クレンザー(クリームク レンザー)を付け、2分程度おいて汚れにしみ込ませ、丸めたラップ で強めにこすります。



### お願い

- ・周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷がつくのでこすらないでください。
- ・金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。傷ついたり、 割れることがあります。

### 角皿・遠赤石焼きプレート

スポンジたわしで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。 汚れは洗い桶などの中で落とす。

- ・汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけてください。
- ・角皿に水気が残っているとサビが付くことがあります。



#### お願い

- ・使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。 また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- ・金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。傷ついたり、割れ たり、変形することがあります。

### **お手入れのしかた**(つづき)




### スチームを使ったお手入れのしかた


スチームで、庫内・焼網・角皿・遠赤石焼きプレートの汚れを浮かせて、ふき取りやすくします。

給水力セットを本体にセットし、 汚れを落としたい焼網・角皿・遠赤石焼きプレートを庫内に入れる ・給水力セットの準備は23ページ参照

回してお手入れ・設定を選択し、 押して決定する



回して庫内お手入れを選択し、



庫内お手入れ



- ▶ ブザーが3回鳴り、終了
  - ・電源プラグをコンセントから抜き、 庫内・焼網・角皿・遠赤石焼きプレートの温度が下がってから、 汚れをふき取ってください。
  - ・終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。


### お知らせ

・終了直後は、庫内・焼網・角皿・遠赤石焼きプレート・スチーム吹出口が熱くなっていますので、気をつ けてください。


### パイプの水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行ってください。


給水力セットを本体から取りはずす




回してお手入れ・設定を選択し、押して決定する



回してパイプの水抜きを選択し、 押して決定する





パイプの水抜き

▶水抜き開始




- ▶ 約2分後にブザーが3回鳴り、水抜き終了
  - ・終了後はとびらを開けて、庫内を乾燥させてください。

### お知らせ

- ・パイプの水抜き中(約2分間)はキー操作など他の作業を行わないでください。
- ・水抜き中は、とびらを閉めておいてください。水抜きの水がスチームになり、スチーム吹出口が熱くなっ ていますので気をつけてください。

### スチーム調理終了後の水抜き

スチーム調理終了後とびらを開閉すると右の表示が出ます。 手動調理ダイヤルを回して「はい」を選ぶとパイプの水抜きとなります。 上記「パイプの水抜きのしかた」の1、4を行う



### お手入れのしかた(つづき)

### スチーム調理終了後のお手入れについて


スチーム調理終了後は、必ず庫内に残った水滴を、乾いたふきんなどでふき取ってください。 庫内に水滴が残ったままスチーム調理を繰り返すと、水受けから水があふれることがあります。

1 庫内やとびらの水滴を、 乾いたふきんなどでふき取る


・遠赤石焼きプレートにたまった水滴もふき取ってください。



↑ 給水力セットを本体から取りはずす




3 水受けをはずし、たまった水を捨て、 本体にセットする



◢ 給水力セットを本体にセットする

144



### お料理が上手にできないとき(レンジ加熱、スチーム加熱)

### ごはん・おかずのあたため

調理がすぐに終了する あたためキーであたためて も熱くならない

庫内 ( とくに底面 ) の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。

食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。

### 食品があたたまらない

あたためキーであたためる と執くなりすぎる 陶器やガラス製のふたを使っていませんか。 赤外線センサーがうまく働かないことがあります。 食品は庫内中央に置いていますか。

### ごはんがぱさつく

加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。 スチームレンジであたためると、しっとり仕上がります。

カレーやシチューがあたた まらない とろみのある食品は仕上がり調節を〔強め4〕に設定して加熱してくだ さい。

冷凍ごはんがあたたまらない

表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正しく 働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いください。

冷凍食品があたたまらない

表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正し く働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いくだ さい。また、必ず食品にラップがふれるようにかぶせてください。

### 食品がぱさつく

スチームレンジであたためると、しっとり仕上がります。

フライや天ぷらがベチョッとする

カラッとあたためであたためると、カラッと仕上がります。

### 生解凍

上手に解凍できない

食品を浅めのトレイかペーパータオルの上にのせて加熱してください 深めのトレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃまになり温 度をうまく測定できず、上手に解凍できないことがあります。

うまく解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にし、細い部分や魚の尾などにはアルミホイルを巻いてください。

同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさに。

### 解凍不足

食品の温度が部分的に上昇するとセンサーの働きで、加熱終了となり、 解凍不足になることがあります。

食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので 全体の厚さをそろえて冷凍してください。

加熱不足の部分はレンジ200Wで様子を見ながら加熱してください。 表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正 しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使い ください。

### お料理が上手にできないとき (レンジ加熱、スチーム加熱 )(つづき)

### のみもののあたため

調理がすぐに終了する のみものの温度が低い

庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。

牛乳が熱くなりすぎる

「牛乳」で加熱していますか?「あたため」では熱くなります。 分量はどのくらい入っていますか?容器に対して7~8分目まで入れて ください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。 容器は31ページのものを参考にしてください。

牛乳にマクができる

加熱後、放置しておくとマクが張ることがあります。すぐにかき混ぜる とできにくくなります。

お酒が熱くなりすぎる

「お酒」で加熱していますか?「あたため」では熱くなります。

お酒が上の方と下の方で温度が違う

とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。

### ゆでもの

野菜が乾燥気味になる

野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。

できすぎのところと、加熱の足りないところがある

かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。ほうれん草などは葉と茎を交互に重ねます。

### お好み温度

調理がすぐに終了する 食品の温度が低い 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。

### スチームあたため

あたため時間が長くかかる

スチームを発生させてあたためるので、電子レンジ加熱のみのあたため より時間がかかります。

### 蒸し物

うまくできない

分量は合っていますか。料理集に記載されている分量を変えるとうまく できません。

水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れると スチームが出ないのでうまくできません。

### スチーム加熱全般

うまくできない

水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れると スチームが出ないのでうまくできません。

### お料理が上手にできないとき(過熱水蒸気・オーブン加熱)(つづき)

### オーブン調理で上手に仕上げるために

・室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

### スポンジケーキ

ケーキのふくらみが悪い

卵はしっかりと泡立てましたか。字が書けるくらいしっかりと泡立てて ください。

粉を合わせたあと、混ぜすぎていませんか。

泡立てがうまくできない

ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。

きめが粗く粉っぽい

粉をふるって入れましたか。 粉がなじむまで混ぜましたか。

中央が沈む

卵の泡立てすぎはありませんか。

### シフォンケーキ

ふくらみが悪い

卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返しても落ちてこ ないくらいまで、しっかりと泡立ててください。卵白は冷やしておいた 方がよく泡立ちます。

ケーキの中に空洞ができた

型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。生地を高いところから一気に入れましょう。

### シュークリーム

ふくらみが悪い

分量は正しく量りましたか。 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか。

### クッキー

焼き色にむらがある

生地の厚みや大きさは均一ですか。

### バターロール

ふくらみが悪く、かたい

生地の発酵は十分でしたか。発酵不足で生地温度が低いとあまりふくら みません。

成形するとき生地をいじめていませんか。生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。

### フランスパン

上手にできない


82ページのフランスパン作りのコツを参照してください。

# こんな表示が出たときは

表示例	理由(原因)	処置
とびらを開閉してください あたためキー受付できません。 とびらを開閉して、1分以内に キーを押してください。	「あたため」のとき、とびらを閉め、 1 分過ぎてからキーを押すと表示します。	もう1度とびらを開閉し、1分以内に キーを押してください。
「冷却中」が点滅 が点滅	レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、オーブンなどヒーター加熱調理終了後、機械室等を冷却するとき表示します。	表示中でも調理できます。  (但し、「庫内高温」などが表示され  ている場合は、使用できないメニ ューもあります。
「庫内高温」が点滅  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	オーブンなどヒーター加熱調理終了後、 庫内が高温のとき表示します。	とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。  (15~20分程度で表示が消えます。) 表示中でも「とりけし」キーを押すか調理メニューを設定すると消え、一部のメニューは使うことができます。
▲ 庫内高温 庫内温度が高いため、 発酵や生解凍はできません。	オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「発酵」「生解凍」を設定しスタートすると表示します。	「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。
▲ 庫内高温 庫内温度が高いため、 自動調理はできません。 手動調理は使えます。	オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、庫内温度が高いときに「あたため」「お好み温度」および一部のメニューをスタートすると表示します。	「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。 手動の「レンジ」は使えます。 但し「お好み温度」は使えません。
表示番号  故障 HO2  電源プラグを抜き、ご販売店 または東芝家電修理ご相談 センターへご連絡ください。	製品が故障したとき表示します。	電源プラグを抜き、販売店または東芝家電修理ご相談センターへ修理を依頼してください。 その際、表示番号をお知らせください。
「水補給」が点滅 かぶら蒸し 水補給 給水力セットに水が ありません。水を補給して、 「スタート」を押してください。 「水補給」が点滅 スチーム(蒸し) 水補給 かぶら蒸し	給水力セットに水が無いと表示します。	調理が一時停止したときは、給水力セットに水を入れ、取り付けた後「スタート」キーを押してください。 一時停止しない場合は、給水カセットに水を入れ、取り付けてください。しばらくすると水補給表示は消えます。
<b>2</b> 9 <b>5</b> 3₩		

設定

# ブザー設定




ブザーの消しかたと戻しかた

1 回してお手入れ・設定を選択し、押して決定する



2 回してブザー設定を選択し、押して決定する



現在の設定内容が表示されます

3 回して設定内容を選択し、 押して決定する

→ すべてオン → 取り忘れブザーオフ —



と変わります。

オフに設定した場合には、初期画面アイコンに表示されます。

次の操作・状態のとき、ブザーでお知らせします。

キーを押したときは ピッ

調理終了のときは ピーッピーッピーッ

予熱終了、途中操作のある場合は ピーッピーッピーッピーッピーッ 加熱終了後、食品を取り出し忘れると ピーッピーッピーッ

異常表示のときは ピピピピピピピ


水補給表示のときは ・調理が一時停止した場合 ピピピピピピピ

・調理が一時停止しない場合 1分おきにピピピ

148

ブザー設定し

### イルミネーションガイド設定




イルミネーションガイドの消しかたと戻しかた

回してお手入れ・設定を選択し、 押して決定する



回してイルミネーションガイド設定を選択し、



回して設定内容を選択し、



オフと変わります。 ・回すごとに オン


オフに設定した場合には、ダイヤルとスタートキーの周りが光らなくなります。 また、初期画面アイコンに表示されます。

設定


### コントラスト設定

液晶表示の見えかたを調整する

回してお手入れ・設定を選択し、 押して決定する




回してコントラスト設定を選択し、 押して決定する



現在の設定内容が表示されます

回して設定内容を選択し、 押して決定する




・右に回すと濃くなり、左に回すと薄くなります。




デモモードの設定と解除

回してお手入れ・設定を選択し、 押して決定する



回してデモモード設定を選択し、 押して決定する



オン

回して設定内容を選択し、 押して決定する

デモモード設定

・回すごとに オン オフと変わります。

デモモードに設定すると、初期画面および操作画面にデモが表示されます。


### メニューナビの優先順位設定

メニューナビの優先順位を変える

回してお手入れ・設定を選択し、 押して決定する



回してメニューナビの優先順位を選択し、 押して決定する



回して優先したいものを選択し、 押して決定する

> メニューナビを使用するときに、 この設定で選んだ項目が優先して選択された状態になります。 (初期状態では加熱方法から選ぶが選択されています。)

# 修理を依頼される前に

つぎのような場合は故障ではありません。

現 象	理由(処置)
電源プラグを、コンセントに差し 込んでも何も表示しない。	とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。 一度とびらを開けると、電源が入り表示します。
調理中、カチカチと音がする。	機械室内のスイッチ切換え音です。故障ではありません。
オーブンなど、ヒーター加熱時に、 ボコッボコッという連続音や、ボ コンという音がする。	熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。
電子レンジ調理の開始時および途中に、ジーという連続音がする。	電子レンジ調理時の動作音で故障ではありません。
調理中、調理後に音(ファン)が したり、しなかったりする。	機械室等を冷却するファンの音で故障ではありません。 調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。
キーを、押しても受け付けず、何 も表示しない。	とびらを開け、食品を入れてから操作してください。 (省エネルギーのため、とびらを開けた後5分をすぎると電源を切るためです。
とびらを開けると表示部に初期画 面が表示された後、待機画面が表 示される。	とびらを開けたとき電源が入る仕様です。
調理終了後、1分後、1分ごとにピーッピーッピーッと鳴る。	調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 故障ではありません。
スチームが出ない。	給水カセットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。 オープン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。
スチーム調理中にジュワー、ブシュー、シュワー、ブシュブシュな どの音がする。	スチームヒーターで加熱された水が蒸発するときの音で、故障ではありません。使い始めてからしばらくは、特に音が大きい場合があります。
とびらがくもる。水滴が落ちる。 とびらの隙間から蒸気がもれる。 庫内に水が残る。	メニューによっては水滴が出たり、蒸気がもれたりする場合がありますが、本体に影響はありません。 水滴は冷めてから乾いた布でふきとってください。
とびらと本体の間から蒸気がもれ る。	蒸気の量や室温によって蒸気がもれることがありますが、調理など性能上の影響はありません。 また、電子レンジ調理での電波のもれはありません。
煙やいやな臭いが出た。	お使いになり始めた当初は、防錆の油が焼けて臭いや煙が出ることがあ りますが、故障ではありません。

### 修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

現 象	理由(処置)
まったく動かない。	停電ではありませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉しませんでしたか。 無表示の状態で、キー操作をしていませんか。 (とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください。)
「あたため」「スタート」キーを押 しても加熱されない。	「あたため」のとき、とびらを閉め1分をすぎてからキーを押していませんか。(一度とびらを開閉してから、キーを押してください。)「庫内高温」が表示されていませんか。 (一部のメニューは庫内温度が高いと調理がスタートしません。とびらを開けて庫内をさまし、「庫内高温」表示が消えてからキーを操作してください。) デモモードになっていませんか。 デモモード設定(151ページ)を参照して、設定しなおしてください。
ブザーが鳴らない。	ブザー音を消す設定になっていませんか。 ブザー設定(149ページ)を参照して、設定しなおしてください。
イルミネーションガイドが光らない。	イルミネーションガイドを消す設定になっていませんか。 イルミネーションガイド設定(150ページ)を参照して、設定しなおし てください。
料理のでき上がりが悪い。	調理のしかたは正しいですか。 (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。) 庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。 (庫内の温度が下がるまで待ってください。) 食品の量は適当でしたか。 庫内の上面や底面が汚れていませんか。 メニューを正しく選んで調理開始しましたか。
現在の食品の温度表示が設定温度 近くになっているのに、なかなか 終了しない。	まだ低い温度の部分がある場合、設定温度近くの表示で、しばらく終了 しない場合がありますが、故障ではありません。

電源	AC100V 50Hz-60Hz共用		
定格消費電力	電子レンジ1450W( 14.6A )、ヒーター加熱1380W( 13.8A )		
高周波出力	1000W · 600W · 5	500W連続・200W相当 出力切	]換
発振周波数	2450MHz		
ヒーター	熱風1330W・グリル	/1100W・スチーム900W	
温度調節範囲	発酵(30、35、40、4	5 )、100~300	
質量(重量)	22kg		
外形寸法	390(高さ)×500(幅)×460(奥行)mm		
庫内有効寸法	255(高さ)×400(幅)×300(奥行)mm		
コードの長さ	1.4m 区分名 F		
電子レンジ機能の年間消費電力量	67.0kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	16.3kWh/年
年間待機時消費電力量	0kWh/年 年間消費電力量 83.3kWh/年		83.3kWh/年
タイマー時限	レンジ1000W:15分 スチーム(蒸し):25分 レンジ600W・レンジ500W・スチームレンジ・グリル:30分 レンジ200W・石窯オーブン・発酵:90分 過熱水蒸気・ハイブリッド石窯:60分		

石窯オーブン温度を260 以上に設定したときは、調理開始後30分で250 に切り換わります。300 での運転時間は約 10分です。過熱水蒸気・ハイブリッド石窯で設定できる温度は250 までです。

また、設定温度が270 以上のときは予熱温度は270 になります。温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫 内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安に してください)

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。

また、アフターサービスもできません。

実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくま で目安としてご覧ください。

年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### 保証書(別添)

この東芝過熱水蒸気コンベクションレンジには、 保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みの後、大切に保管してく ださい。

この東芝過熱水蒸気コンベクションレンジの保証 期間は、お買い上げいただいた日から1年です。 ただし発振管(マグネトロン)は2年です。その 他、詳しくは保証書をご覧ください。

### 補修用性能部品の保有期間

過熱水蒸気コンベクションレンジの補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品

### 部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊 社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することが あります。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

### 東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

00 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区( 上記以外 ) 06-6440-4411

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

### 修理を依頼されるときは

### 出張修理

145~153ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセント から抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### 保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

### 修理料金のしくみ

ます。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金 です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ、技術員を派遣する料金です。	

修理料全は技術料・部品代・出張料等で構成されてい

### ご連絡いただきたい内容

品 名	過熱水蒸気コンベクションレンジ
形 名	ER-D350
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	
	電話番号

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

### ご転居のときは

この東芝過熱水蒸気コンベクションレンジは、電源周波 50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域に、ご転居 されてもそのままお使いいただけます。

#### 長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ!



ありませんか。

キーを押し、調理を開始しても食品が加熱 されない。 このような 自動的に切れないことがある。 症状は

その他の異常や故障がある。

使用中に異常な音や臭いが出ることがある。 庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク(火 花)または煙が出ることがある。

電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。

ご使用 中止

源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を依頼 してください。(技術のあ るサービスマン以外の人は 絶対にキャビネットをはず さないでください。)

故障や事故防止のため、電

154



東芝過熱水蒸気コンベクションレンジ 形名 **ER-D350** 

### 東芝コンシューママーケティング株式会社